

R6

UHF Sled 读写器

配件指南



标配

普通适配器



PWR-R6-5V2A-CN



PWR-R6-5V2A-EU



PWR-R6-5V2A-UK



PWR-R6-5V2A-US

中规/欧规/英规/美规等电源适配器，100-240V输入，5V2A输出，与数据线DC-BK-TypeC配套使用

数据线

电池



DC-BK-TypeC
USB数据线



BTRY-R6-52MA
5200mAh锂电池

选配

主机单充

护套



CRD-R6-DOC

R6主机单充，与适配器DCPWR-12V2A-XX配套使用。



SG-R6-CPH

R6保护套，为设备提供额外保护，并配备背带

座充



CRD-R2-MBC

电池2充，与适配器DCPWR-12V2A-XX配套使用



DCPWR-12V2A-XX

